

Checklista för egenkontroll av brandskyddet

Institution:

Kontrollområde:

Datum:

Kontroll utförd av:

Spara ifylld checklista digitalt i för enheten/gruppen gemensam mapp.

Kopia på utförd kontroll skall skickas till brandsäkerhetsansvarig på institutionen som ansvarar för felanmälan av eventuella brister.

Branddörr

Kontrollera att:

- dörren är oskadd.
- dörren släpper från uppställningsmagneten (om sådan finns) – använd dörrstängningsknappen.
- dörren stänger helt och inte går att knuffa upp när den är stängd.
- dörren är tät (max 10 mm glipa i nederkant mot golv).
- dörrstängaren stänger dörren helt efter öppnande (öppna 10 cm och släpp).

Upptäckta fel:

.....
.....
.....
.....
.....

Brandfilt

Kontrollera att:

- brandfilten finns på avsedd plats, är upphängd synligt och är lätt tillgänglig (ej blockerad).
- brandfiltens behållare är hel och att brandfilten inte hänger ut.

Upptäckta fel:

.....
.....
.....
.....
.....

Brandsläckare

Kontrollera att:

- brandsläckare finns på avsedd plats, är väl synlig och sitter fast ordentligt på väggen.
- brandsläckaren är lätt åtkomlig (ej blockerad) och enkelt går att lyfta av.
- släckarens plombering är intakt.
- släckarens tryck (gäller endast skumsläckare) - nålen skall vara inom det gröna fältet.
- släckaren är tydligt skyltad.
- släckaren genomgått årskontroller (max 1 år och 1 månad bakåt i tiden).

Upptäckta fel:

.....

.....

.....

.....

.....

Brandpost

Kontrollera att:

- brandposten är lätt tillgänglig (ej blockerad) och lätt att öppna.
- brandpostens slang är upprullad och hel.
- brandpostens munstycke är monterat och helt.
- brandposten är tydligt skyltad och uppmärkt.
- brandposten har genomgått årskontroll (max 1 år och 1 månad bakåt i tiden).

Upptäckta fel:

.....

.....

.....

.....

.....

Utrymningsskylt

Kontrollera att:

- utrymningsskylten är väl synlig (ej blockerad eller skymd).
- utrymningsskylten visar rätt utrymningsriktning.
- utrymningsskylten lyser.

Upptäckta fel:

.....

.....

.....

.....

.....

Larmtryckknapp

Kontrollera att:

- knappdosan är lätt tillgänglig (ej blockerad) och hel.
- skyddsglasat är helt (sitter ibland under täcklock).
- knappdosan och dess kablar är ordentligt fastmonterade på vägg.

Upptäckta fel:

.....

.....

.....

.....

.....

Utrymningsväg

Kontrollera att:

- utrymningsvägen är fri och utan blockerande hinder i hela dess sträckning.
- alla dörrar i utrymningsriktningen går att öppna utan nyckel, kod eller kort (genom nödvred/nödhandtag) för att komma ut.

Upptäckta brister:

.....

.....

.....

.....

.....

Utrymningsplan

Kontrollera att:

- utrymningsplanen är väl synlig (ej blockerad eller skymd).
- utrymningsplanen är rätt placerad och rättvänd i förhållande till verkligheten.
- alla placeringar av symboler för släckare, utrymnings skyltar etc. stämmer med deras verkliga placering.
- information om återsamlingsplats stämmer.
- larmnumret 112 till SOS är angivet och korrekt.

Upptäckta brister:

.....

.....

.....

.....

.....

Utrymningsstation

Kontrollera att:

- stationen är lätt åtkomlig (ej blockerad).
- utrymningsledarvästen är placerad på avsedd plats.
- instruktionskortet finns tillsammans med västen.
- ficklampan fungerar och laddar.

Upptäckta brister:

.....

.....

.....

.....

.....

Allmän ordning

Kontrollera att:

- tomma emballage och annat skräp inte blir stående utan tas till återvinningsstation/avfallsrum.
- kaffebryggare/vattenkokare är kopplade till uttag med timer.
- kokplattor/spisar är försedda med timer.
- lampor och takarmaturer inte blinkar

Upptäckta brister:

.....

.....

.....

.....

.....

Hjärtstartare

Kontrollera att:

- hjärtstartaren finns kvar på avsedd plats.
- hjärtstartaren är lätt åtkomlig (ej blockerad).
- elektrodappar är anslutna till hjärtstartaren.
- utgångsdatum för elektroder och batteri inte är passerat (datum brukar stå angivet på elektrodförpackningen och på hjärtstartaren).

Upptäckta brister:

.....

.....

.....

.....

.....

Första hjälpen/Plåstertavla

Kontrollera att tavlan:

- sitter kvar på avsedd plats.
- är lätt åtkomlig (ej blockerad).
- är påfylld med nödvändiga plåster och förband

Upptäckta brister:

.....

.....

.....

.....

.....

Ögonskölj

Allmänt:

- Kontrollera att ögonsköljansordningen är lätt åtkomlig (ej blockerad).

För skölj med anslutet vatten:

- Spola igenom och kontrollera att vattnet är rent och trycket tillräckligt.
- Kontrollera temperaturen på vattnet (skall vara mellan 20-30 °C).

För skölj på flaska kontrollera att:

- flaskan är öppen.
- utgångsdatum inte är passerat.

Upptäckta brister:

.....

.....

.....

.....

.....